


取扱説明書

住宅用照明器具(門柱灯)

保管用

施工説明付き

品番 LGW56009BZ
(オフブラック)LGW56009SZ
(シルバーメタリック)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下図は図記号の一例です。)

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用
すると、火災、感電のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。
- 本体の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。
- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることが
あります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

- 器具に直接日光が当たる状態で点灯させない
温度上昇によるランプ短寿命や一時的な明るさ
低下、不点灯の原因となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

傾斜した場所



取付面が
本体パッキン
より小さい場所



地面



水の溜まり
やすい形状
の門壁



浴室などの
湿気の
多い場所



ボックス取り付け




ボックス

- ◎この器具は防雨型、据置取付専用です。
(防湿型ではありません。)

- 取付面と本体パッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシール剤を塗る

パッキン外周部にも
シール剤を塗る



シール剤



必ず守る

本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤
などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

- ◎シール剤が本体側面の水抜き穴をふさがらない
ようにしてください。
守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光器が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



- ◎調光器の取り外しが必要です。



必ず守る

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、火災、感電、落下による
けがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれ
があります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで
確実に差込む
差込みが不完全な場合、火災、感電のおそれ
があります。



必ず守る



アース線
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に従って
確実に
接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

注意



禁止

- 温度の高温なるものの近くに取り付けない
ガス機器やその排気筒の近くに取り付け
ないでください。
守らないと火災の原因となることがあります。





必ず守る

- 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

施工前のご確認事項

- 器具天井から15cm以上、器具側面から10cm以上障害物からはなして
取り付けください。
- 壁スイッチを設けることをおすすめします。壁スイッチを設けると
使用しない時やランプ交換、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が
消灯しないことがあります)




各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前の準備


①カバーを外す

- ・カバー操作ラベル側を引っ張って外してください。



②ランプを外す


- ・ランプに貼ってある梱包テープ(青テープ)をはがしてランプを外してください。




付属部品の確認

- ・付属の木ネジ(2本)があることを確認してください。
- ・本体内部、電源穴付近に貼り付けています。

付属品




□ 木ネジ (2本)




1 本体を取り付ける

- ・付属の木ネジ(2本)で取り付けてください。
- ・器具取付ピッチ 66.7mm



2 端子台に電源線を接続する

- ・電源線は本体突起を迂回して端子台に差し込んでください。接続が不完全な場合火災の原因となることがあります。




- ・接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行なってください。

・電源線にポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用の場合、表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

3 ランプを取り付ける


4 カバーを取り付ける

- ・カバー操作ラベルと反対側を本体に引っ掛け、バネ側を音がするまで押し込んでください。




カバーを外す場合

- ・カバー操作ラベル側を持ち、上に引っ張ってください。



電源線の外しかた

マイナスドライバー等の先端で解除穴を押しながら、片方ずつ電源線を引き抜く



お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認


シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。


ランプの交換方法

- ①カバーを取り外す
・カバー操作ラベル側を持ち、上に引っ張る。
- ②ランプを交換する
- ③カバーを取り付ける
・カバー操作ラベルと反対側を本体に引っ掛け、バネ側を音がするまで押し込む。

①カバーを取り外す



③カバーを取り付ける



ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	5.8W	0.1A	LED電球小形電球タイプ 5.8W (E17)	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください。
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 () ー

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料

診断・修理・調整・点検などの費用

部品代

部品および補助材料代

出張料

技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 □ LGW56009BZ □ LGW56009SZ

☒ 器具のラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2015

LGW56009BZ-T3A

N0315-00